


QUICK START GUIDE - GUÍA DE INICIO RÁPIDO GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE - KURZANLEITUNG



- Fill 250 ml jar with distilled water – connect the rods and powered up apparatus – leave it for 8 hours.
- Power down and disconnect the apparatus – remove and clean the silver rods.
- Filter the liquid with paper filter.
- Test the liquid with TDS Meter.



- Rellene tarro de 250 ml con agua destilada – Conecte las varillas y enciende el aparato, dejar durante 8 horas.
- Energía y desconectar el aparato, quitar y limpiar las varillas de plata.
- Filter el líquido con filtro de papel.
- Test del líquido con medidor de TDS.
- Remplir pot de 250 ml avec de l'eau distillée – les tringles et mis l'appareil sous tension – pendant une période de 8 heures.
- Alimentation bas et déconnecter l'appareil – enlever et nettoyer les tiges d'argent.
- Filtre le liquide avec filtre en papier.
- Vérifier le liquide avec testeur TDS.



- Fill 250 ml Glas mit destilliertem Wasser – verbinden die Stäbe und Apparat eingeschaltet – lassen Sie es für 8 Stunden.
- Leistung runter und trennen Sie das Gerät – entfernen und reinigen die Silber Stäbe.
- Die Flüssigkeit mit Papierfilter Filter.
- Test Flüssigkeit mit TDS Meter.

DO NOT USE TDS METER WHEN APPARATUS IS CONNECTED - ELECTRIC CHARGE WILL DESTROY THE TDS METER
NO USE EL MEDIDOR DE TDS CUANDO ESTÁ CONECTADO EL APARATO - CARGA ELÉCTRICA DESTRUIRÁ EL MEDIDOR DE TDS
N'UTILISEZ PAS DE TESTEUR TDS QUAND APPAREIL EST CONNECTÉ - SIZO6 DÉTRUIRA LE TESTEUR TDS
VERWENDEN SIE KEINE TDS METER, WENN APPARAT ANGESCHLOSSEN IST - ELEKTRISCHER LADUNG DAS TDS-METER ZERSTÖREN WIRD